

# **TOURING electronic 105**

Tvp 5215 14 65 schwarz / black (Grill schwarz / grille black)




# SCHAUB-LORENZ

Stromversorgung Power supply	a) B	atteriespa	nnung: 12 V (8 Mon	nozellen à 1,5 V)	Transistoren Transistors	15		
Wellenhereiche	,		): 127/220 V~		Dioden Diodes	6		
			tage: 12 V (8 "D" ce ration: 127/220 V A.C		Kreise Tuned circuits	AM 7, davon 2 veränderbar durch C (2 tunable with C FM 12, davon 2 veränderbar durch C (2 tunable with L		
Wellenhereiche					Zwischenfrequenz IF	AM 5 Kreise (circuits), 460 kHz FM 9 Kreise (circuits), 10.7 MHz		
Wavebands	U K1	VHF/FM SW 1		3.42 — 2.85 m 96.77 — 54.55 m	Ausgangsleistung Power output	4 W		
	K 2	SW 2		52.17 - 47.62 m (49 metre band)	Integr. Schaltkreise Integrated circuits	4		
	К3	SW 3	14.75 — 15.75 MHz (19-m-Band)	20.37 - 19.05 m (19 metre band)	Lautsprecher Loudspeakers	1 permdyn. 13 x 18 cm (1 p.m. dynamic, 13 x 18 cm) 1 permdyn. 5,7 cm φ (1 p.m. dynamic, 5,7 cm diam.)		
	K 4	SW 4	6.9 - 18.2 MHz	43.48 - 16.48 m	Gehäusemaße	Breite: 38.0 cm Höhe: 21.5 cm Tiefe: 8.7 cm		
	M	MW	510 - 1605 kHz	588 - 187 m	Cabinet dimensions	Width: 38.0 cm Height: 21.5 cm Depth: 8.7 cm		
	L	LW	146 — 275 kHz	2055 — 1091 m	Gewicht Weight	4.0 kg mit Batterien (Monozellen) including batteries ("D" cells)		

#### Antriebsschema - Drive Cord Assembly

Ersatzteile für Antrieb siehe Schaltbildseite unten

see bottom of circuit diagram page



1. Offnen des Gerätes und Ausbau der Leiterplatte

a) 3 Halteschrauben in der Mitte der Geräterückwand lösen und herausziehen (die 4 Schrauben ④, ⑤, ⑥, ⑦ neben und unterhalb der Drucktasten nicht lösen, siehe Abb. 1) b) Chassis mit Hilfe des Tragegriffes nach oben aus dem Gehäuse herausziehen.

Bedienungsknöpfe der Einsteller Lautstärke, Höhen, Bässe ab-

d) Anschlußdraht der Stabantenne ablöten.
e) 3 Kunststoffbuchsen ①, ②, ③ abziehen und 6 Halteschrauben ④ – ⑨ auf der Verdrahtungsseite der Leiterplatte lösen (siehe Abb. 1). f) Leiterplatte nach links schwenken, so daß Bestückungsseite nach vorn zeigt (auf Anschlußdrähte achten).

2. Auflegen der Skalenseile (bei ausgebauter Leiterplatte vornehmen, siehe Abschn. 1.)

siehe Abschn. 1.)
a) AM: Seilrad A auf Linksanschlag drehen (Drehko eingedreht). Seil-kanäle B 1 und B 2 zeigen jetzt nach links (siehe Abb. 2, Ansicht X). Skalenseil mit Schlaufe bei C im Seilrad A einhängen und durch Seil-kanal B 1 führen. Dann in Pfeilrichtung über die Seilrollen D und E zurück zum Seilrad A und nach 1½ Linkswindungen durch Seilkanal B 2 führen, Seilende mit Feder bei F einhängen. Mitnehmer G auf dem Skalenseil mit Vertiefung H an Leiste N in Deckung bringen und festquetschen

b) FM: Seilrad I auf Linksanschlag drehen. Seilkanäle K1 und K2 zeigen jetzt nach oben zur Leiste N (siehe Abb. 3). Vorgefertigtes Skalenseil mit Schlaufe bei L im Seilrad I einhängen und durch Seilkanal K1 führen. Dann in Pfeilrichtung über die Seilrollen M und Ozurück zum Seilrad I und nach 1 Linkswindung durch Seilkanal K2 führen, Seilende mit Feder bei P einhängen. Seilrad I nun auf Rechtsanschlag drehen und Mitnehmer Q auf dem Skalenseil mit Vertiefung R an Leiste N in Deckung bringen und festguetschen. R an Leiste N in Deckung bringen und festquetschen.

3. Einbau der Leiterplatte

3. Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge wie Abschnitt 1. a)-f)). Vor dem Einsetzen der Leiterplatte AM- und FM-Schiebezeiger auf Linksanschlag stellen. Wie in Abschnitt 2. a) und b) ausgeführt, sind die Mitnehmer G und Q der Skalenseile mit den Vertiefungen H und R in Deckung zu bringen.

1. Opening the set and removal of p. c. board

a) Release and remove the three holding screws, located in the middle of the back cover (do not release the four screws ④, ⑤, ⑥, ⑦, located next to and below the pushbuttons, see Fig. 1).
b) Lift the chassis out of the case with the aid of the carrying handle.
c) Pull off the knobs of the volume, treble and bass controls.
d) Unsolder the connecting wire of the telescopic antenna.

e) Remove the three plastic spacers 1, 2, 3 and release six holding screws 4 - 9 on the wiring side of the p. c. board (see Fig. 1).

Swing the p. c. board to the left so that the component side points the front, taking care not to damage the connecting wires.


2. Dial cord stringing (must be done with the p. c. board removed,

see section 1.)

see section 1.)
a) AM: Turn drive drum A to maximum anti-clockwise position (tuning gang fully closed). The cord channels B1 and B2 now point to the left (see Fig. 2, View X). Anchor the dial cord with loop on to the drive drum A at point C and then lead the cord through the cord channel B1. Next, pass the cord in the direction of the arrow around the pulleys D and E back to the drive drum A. After 1½ turns anti-clockwise lead the cord through the cord channel B2. Anchor the cord end with spring on to F. Bring the carrier G on the dial cord to coincidence with the recess H in the bar N and secure the carrier on the cord.

on the cord.
b) FM: Turn drive drum I to maximum anti-clockwise position. The cord channels K 1 and K 2 must now point upwards to the strip N (see Fig. 3). Anchor the made-up dial cord with loop on to the drive drum I at point L and lead the cord through the cord channel K 1. Then pass the cord in the direction of the arrow around the pulleys M and O and back to the drive drum I. After 1 turn anti-clockwise lead the cord through the cord channel K 2. Anchor the cord end with spring on to P. Now turn the drive drum I to maximum clockwise position. Bring the carrier Q on the dial cord to coincidence with the recess R in the bar N and secure the carrier on the cord.

3. To reinstall the p. c. board 3. To reinstall the p.c. board To reinstall the p.c. board, perform in reverse order the steps a) — f) of section 1. Before inserting the p.c. board, position the AM and FM sliding pointers at the left-hand stop. As described in section 2. a) and b), the carriers G and Q on the dial cords must be brought to coincidence with the recesses H and R.



Gegenstand	Bestell-Nr. Part No.	Description	Gegenstand	Part No.	Description
Gehäuse und Zubehör bdeckung (Buchsen, Rückwand) bdeckung (Festsender- Einsteller, Rückwand) odenschieder für Batterieteil ehäuse kpl. nopf kpl. (Bässe, Höhen, Lautstärke) schwarz ichtschirm (Abdeckung) chieber (Rückwand) etzumschaltplatte chriftzug (Firmenname) kala bedruckt, mit Zierstreifen astenkappe (9) schwarz astenkappe (Ein) rot ragegriff erkappe (kleine Blindtaste) schwarz erkappe (große Blindtaste) schwarz erblende (links) erblende (rechts) erstreifen bedruckt (Bässe, Höhen, Lautstärke) erstreifen (Tasten) erstreifen bedruckt mit "TOURING electronic" ergrill für Lautsprecher	8683 08 02 8683 07 02 6135 05 10 6133 24 07 6312 21 03 8626 29 02 6135 06 02 8254 06 02 8254 06 02 8655 14 02	1. Cabinet and accessories Covering panel (sockets, rear cover) Covering panel (preset station controls, rear cover) Sliding base panel for battery compartment Cabinet, cpl. Knob, complete (bass, treble, volume) black Reflector screen (cover) Slider (rear cover) Mains switch-over board Letter type (firm name) Dial, print. with ornament. strip Push-button cap (9) black Push-button cap (dummy button, small) black Ornamental cap (dummy button, small) black Ornamental cap (dummy button, large) black Trim plate (left) Trim plate (left) Trim plate (right) Ornamental strip, printed (bass, treble, volume) Ornamental strip, printed "TOURING electronic" Ornamental grille for Loud- speaker  Z. Semlconductors Transistors:	4. Widerstände Potentiometer: R 365 100 k (Abstimmregler) R 401 470 k (Bässe) R 402 100 k (Lautstärke) R 403 100 k (Lautstärke) R 403 100 k (Höhen) Trimmerwiderstände: R 326 5 k R 329, 364 10 k R 370 250 k R 501, 502 100 k  5. Spulen; L 1 Eing. L (Ferritstab) L 2 Eing. M (Ferritstab) L 20 Eingang U L 202 Eingang U L 203 Zwischenkreis U  L 204 Korrektur U L 205 Coszillator U L 206, 207 10,7 MHz U L 308 5 kHz-Sperre L 310 Eingang K 1 L 311 Eingang K 1 L 311 Eingang K 1 L 313 Oszillator M/L L 314 Oszillator K 1 C 315 GS 460 kHz L 301, 302 460 kHz L 301, 302 AM-Demodulator 460 kHz L 651 10.7 MHz	3112 77 01 3118 21 52 3118 21 50 3118 21 51 3118 21 51 3111 49 34 3111 49 39 3111 49 39 3118 95 25 4543 27 67 4543 27 29 4543 13 44 4543 13 45 4544 04 52 4544 04 52 4544 04 52 4545 01 61 4543 28 12 4545 26 38 4545 26 38 4545 26 38 4545 26 38 4545 26 38 4545 26 38 4545 26 38 4551 76 54	## A Resistors Potentiometers: R 365
F 201 5 202, 203, 301, 306, 307 BF 441 F 302 BC 252 A F 303, 305 BC 172 A F 308, 309 BC 252 B	3612 52 01 3612 52 27 3614 29 01 3614 01 17 3614 29 02	Transistors: T 201 T 202, 203, 301, 306, 307 BF 441 T 302 BC 252 A T 303, 305 BC 172 A T 308, 309 BC 252 B	L 651 10,7 MHz F 301, 302 Ker.Filter 10,7 MHz Drosseln: Dr 201 Dr 302 L 652	4552 25 03 4552 84 16 4557 02 05 4557 01 06 4557 08 05	L 651 10.7 MHz F 301, 302 Ceramic filter 10.7 MHz Chokes: Dr 201 Dr 302 L 652
T 314, 315 BC 172 B T 401 BC 173 C T 601 BF 240 Dioden: D 201, 202 Paar BB 142 D 203 1 N 4148 D 302, 303 N 8 D 601 1 N 60 Gleichrichter: D 301 B 30 C 400-1 Integrierte Schaltungen: C 301 TBA 331 C 302 TBA 810 C 601 TAA 991 D C 651 TBA 480	3614 01 18 3614 18 19 3612 47 06 3651 08 21 3656 08 10 3656 08 27 3662 08 11 3674 01 16 3768 15 01 3763 11 01 3761 15 01 3761 14 01	T 314, 315 BC 172 B T 401 BC 173 C T 601 BF 240 Diodes: D 201, 202 BB 142 pair D 203 1 N 4148 D 302, 303 N 8 D 601 1 N 60 Rectifier: D 301 B 30 C 400-1 Integrated circuits: IC 301 TBA 331 IC 302 TBA 810 IC 601 TAA 991 D IC 651 TBA 480	6. Sonstiges  Anschlußbuchsen: Bu 101 Einbaustecker 3-pol. mit Umschalter (Netz) Bu 303 f. TA/TB Bu 304 f. Ohrhörer Demodulator-Baustein AM Demodulator-Baustein FM Ferritstab kpl. Ferroxcubeperle Leiterplatten: HF-ZF-NF-Platte kpl. Reglerplatte Festsender-Platte Lautsprecher LP 101 1318	4145 22 07 4144 04 80 5834 15 07 5834 15 08 4543 90 83 4654 62 07 6923 15 15 6913 56 14 6913 56 12	6. Miscellaneous Sockets: Bu 101 Male flush receptacle 3 pin with switchover (main Bu 303 for pick up / tape Bu 304 for earphone Demodulator module, AM Demodulator module, FM Ferrite rod, complete Ferroxcube bead Printed boards: RF-IF-AF board, complete Control panel Preset station board Loudspeaker LP 101 1318
3. Kondensatoren C 324, 325 Drehko Trimmer: C 310, 329 10-40 pF C 315, 336 2-6 pF Elkos: C 101 5 μF 35 V C 308 0,33 μF 25 V C 330 22 μF 16 V C 331, 381 10 μF 25 V C 364, 371, 409, 410 1 μF 25 V C 365, 411 10 μF 10 V C 368 2200 μF 25 V C 373, 374 100 μF 10 V C 375 100 μF 25 V C 378 1000 μF 16 V C 606 47 μF 16 V C 608 47 μF 6,3 V	3414 16 03 3411 15 90 3411 15 78 3421 09 32 3441 35 26 3441 26 39 3441 36 13 3441 35 30 3441 35 30 3442 38 20 3422 38 40 3422 23 84 3422 27 90 3441 23 10 3441 16 21	3. Capacitors  C 324, 325 Tuning capacitor Trimmers: C 310, 329 10-40 pF C 315, 336 2-6 pF Electrolytic capacitors: C 101 5 μF 35 V C 308 0,33 μF 25 V C 330 22 μF 16 V C 331, 381 10 μF 25 V C 364, 371, 409, 410 1 μF 25 V C 365, 411 10 μF 10 V C 368 2200 μF 25 V C 372 220 μF 25 V C 372 220 μF 25 V C 373, 374 100 μF 10 V C 375 100 μF 25 V C 378 1000 μF 16 V C 606 4.7 μF 10 V C 608 47 μF 6.3 V	Lautsprecher LP 102 Orion TW-2200 Netzkabel Netztrafo Schieber kpl. für Zeiger Tastatur 9-fach Tastenschalter (Ein-Aus) Tastenschieber (TA-TB, M) Tastenschieber (L, U, U 1, U 2) Tastenschieber (K 1, K 2 / K 3, K 4) Kammer (6 Stifte) Kammer (18 Stifte) Kammer (12 Stifte) Kontaktfeder für Tastenschieber Teleskopantenne UKW-Teil kpl. Zeiger kpl.	4311 14 01 4147 01 15 4511 04 84 8623 38 03 4112 39 02 4112 31 54 6157 89 01 6157 89 03 6157 89 44 6157 89 42 6157 89 43 6157 89 43 6157 89 43 6157 89 43 6157 89 43	Loudspeaker LP 102 Orion TW-2200 Mains cable Mains transformer Slider complete for pointer 9 push-button assy Push-button switch (on-off) Push-button slider (TA-TB, M) Push-button slider (L, U, U 1, U 2) Push-button slider (K 1, K 2 / K 3, K 4) Chamber (6 pins) Chamber (18 pins) Contact spring for push-button slider Telescopic antenna

Auswechseln eines Tastenschiebers der "Schadow"-Tastatur

1. Offnen des Gerätes und Ausbau der Platte (siehe Seite 1 "Antriebsschema" Absatz 1.)

2. Ausbau eines Tastenschiebers
Abb. I: Schieber mit Einzelrastung
Abb. II: Schieber gegenseitig auslösbar

() Feder gegen die Tastenkappe drücken.


() Taste leicht andrücken (Sicherheitsbügel löst sich).

() Sicherungsbügel abnehmen.

() Bei den Bereichstasten (Abb. II) noch Sperrschiene zur Seite drücken (eine 2. Taste drücken).

Der Tastenschieber wird frei und kann herausgenommen werden.

Beim Einbau ist umgekehrt zu verfahren.



Replacing a slider of the "Schadow" push-button assembly

1. Opening the set and removal of the board (see page 1 "Drive Cord Assembly" Section 1.)

2. Disassembly of the push-button slider
Fig. I: Sliders with self-acting stop
Fig. II: Sliders with reciprocal release

(1) Press the spring against the push-button cap.
(2) Depress the button slightly (arresting clamp is released).
(3) Remove the arresting clamp.
(4) To replace a waveband push-button (Fig. II), push also the locking bar towards the side by depressing another button.

The push-button slider is now released and can be removed.

To reinstall the slider, proceed in reverse order.



# FM-Abgleichanweisung - FM Alignment Instructions

Achtung! a) Vor dem Abgleich die stabilisierte Spannung wie folgt einstellen: Taste U drücken, Voltmeter (Ri = 100 k/V) an Testpunkt TP 8 und Masse anschließen. Mit Regler R 326 7,0 V einstellen.

b) Der Gesamtstrom ohne Eingangssignal und bei zurückgedrehter Lautstärke beträgt bei FM ca. 34 mA (bei AM ca. 18 mA).
 c) Die Primär-Stromaufnahme bei 220 V-Netzbetrieb und Null Watt beträgt bei FM ca. 23 mA (bei AM ca. 22 mA).
 d) Ströme und Spannungen gemessen bei 12 V Betriebsspannung mit Instrument = 100 k/V.

Erforderliche Meßgeräte: Meßsender (Ri 60 Ohm), Voltmeter oder Mitteninstrument (Ri = 100 k/V), NF-Röhrenvoltmeter, Wobbler mit 10,7 MHz Wobbelbereich und Eichmarke, Oszillograph.

### FM-ZF-Abgleich

Bedingungen: Lautstärkeeinsteller zurückgedreht, Tonregler am rechten Anschlag, U-Taste gedrückt, Verbindung zum UKW-Teil-Ausgang an Lö. 202 (Testpunkt TP 3) geöffnet. Nach dem FM-ZF-Abgleich Verbindung wieder herstellen. Lautsprecher eingebaut.

	Reihenfolge	Meßsender / Wobbler		Meßgeräteanschluß	Abgleich		
	des Abgleichs	Frequenz	Modulation	mengerateansunup	Abgleich		
1.	R 329	10,7 MHz	FM 22,5 — 75 kHz Hub	Meßsender (60 Ohm Anschluß) an Testpunkt <b>TP 3</b> und Masse. NF-Röhrenvoltmeter an Testpunkt <b>TP 8</b> und Masse (Bereich 1–10 mV je nach Hub).	R 330 auf NF-Minimum		
2.	Symmetrie der Differenzkurve	10,7 MHz	-	Wobbler an Testpunkt TP 3 und Masse. Oszillograph über 10 k an Testpunkt TP 2 und Masse.	L 651 *) auf symmetrische Differenz- kurve		

<sup>\*)</sup> Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen).

#### FM-HF-Abgleich

Bedingungen: Lautstärkeeinsteller zurückgedreht, Tonregler am rechten Anschlag, Taste U gedrückt. Verbindung zum UKW-Teil-Eingang an Lö. 205 (Testpunkt TP 9) geöffnet. Nach dem FM-HF-Abgleich Verbindung wieder herstellen. Lautsprecher eingebaut. Beim Abgleich das Eingangssignal so klein halten, daß eine Begrenzung noch nicht erreicht wird. Da unterhalb der Begrenzung der Rauschpegel höher liegt als die Nutzfrequenz, ist in diesem Falle auf NF-Minimum abzugleichen; ganz knapp unterhalb de: Begrenzung jedoch auf Maximum.

Reihenfolge des Abgleichs		Skalen- Zeiger	Meßsender Frequenz 3)   Modulation		Meßgeräteanschluß	Abgleich	Anzeige	
1.	Oszillator	Links- anschlag 87,3 MHz		FM 1000 Hz 22,5 kHz Hub	Meßsender (Ri = 60 Ohm, Kabel nicht abgeschlossen) an Testpunkt <b>TP 9</b> und Masse. NF-Röhrenvoltmeter an Testpunkt <b>TP 5</b> und Masse.	R 364	Max. NF	
		102 MHz	102 MHz	"	"	L 205 1)	"	
2.	Skalenkorrektur	95,1 MHz	95,1 MHz	"	,,	R 370	**	
3.	Zwischenkreis	95,1 MHz	95,1 MHz	"	n	L 203 ¹)	32	
4.	Ausgangskreis	95,1 MHz	95,1 MHz	"	"	L 206 <sup>2</sup> )	"	

<sup>1)</sup> Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenhals aus gesehen). 2) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenfuß aus gesehen). 3) Bei richtigem Abgleich beträgt die Abstimmspannung an Lötpunkt Lö. 201: 102 MHz ca. 6,1 V, 95,1 MHz ca. 4,4 V, 87,3 MHz ca. 2,7 V.

Note. a) Before commencing alignment adjust the stabilized voltage as follows: depress "U" button, connect voltmeter (Ri = 100 kΩ/V) to test point TP 8 and ground. Adjust pot. R 326 for a reading of 7.0 V.
b) The total current without input signal and with volume at minimum is approx. 34 mA on FM (on AM, approx. 18 mA).
c) In 220-volt mains operation and at zero watt, the primary current flow is approx. 23 mA on FM (on AM, approx. 22 mA).
d) Currents and voltages measured at a 12-volt operating voltage with instrument = 100 kΩ/V.

Test equipment required: Signal generator (Ri 60 ohms), voltmeter or centre-zero instrument (Ri = 100 k $\Omega$ /V), AF-VTVM, sweep generator with sweep frequency 10.7 MHz and marker, oscilloscope.

# FM-IF alignment

Requirements: volume control set to minimum volume, tone control at right-hand stop, "U" buttons depressed. Remove connection to Lö. 202 (test point TP 3) at FM tuner output. After the FM-IF alignment re-establish the connection. With loudspeaker built-in.

	Sequence Signal generator/sweep generator frequency Modulation			Connections of measuring Instruments	Alignment		
1.	R 329	10.7 MHz	FM 22.5 — 75 kHz deviation	Connect signal generator (60 ohms) to test point TP 3 and ground. Connect AF-VTVM to test point TP 8 and ground (range 1–10 mV, depending on deflection).	Adjust R 330 for AF minimum		
2.	Symmetry of the difference curve	10.7 MHz	_*	Connect sweep generator to TP 3 and ground. Connect oscilloscope via 10 k to TP 2 and ground.	Adjust L 651 *) for symmetrical difference curve		

<sup>\*)</sup> Align for the first nearest maximum (from base of coil).


#### FM-RF alignment

Requirements: volume control set to minimum volume, tone control at right-hand stop, "U" button depressed. Remove connection to Lö. 205 (test point TP 9) at FM tuner output. After the FM-RF alignment re-establish the connection. With loudspeaker built-in. When aligning keep the input signal so small that a limitation is not yet attained. Since, below the limitation, the noise level is higher than the useful frequency, align for AF minimum in this case. If the noise level is only just below the limitation, align for AF maximum, however.

Sequence of alignment		Dial pointer	Signal go Frequency 3)	enerator Modulation	Connections of measuring instruments	Align	Adjust for
1. Oscillator	at left-hand stop		FM 1000 Hz, 22.5 kHz deviation	Connect signal generator (Ri = 60 ohms, cable unterminated) to test point <b>TP 9</b> and ground. Connect AF-VTVM to test point <b>TP 5</b> and ground.	R 364	max. AF	
		102 MHz	102 MHz	11	n	L 205 1)	33
2.	Dial correction	95.1 MHz	95.1 MHz	ь	n	R 370	39
3.	Intermediate (RF) circuit	95.1 MHz	95.1 MHz	33	12	L 203 <sup>1</sup> )	32
4.	Output circuit	95.1 MHz	95.1 MHz	21	n	L 206 <sup>2</sup> )	39

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Align for the first maximum (viewed from neck of coil). <sup>2)</sup> Align for the first maximum (viewed from base of coil). <sup>3)</sup> When the alignment is correct, the tuning voltage at the soldering tag Lö. 201 should be: approx. 6.1 V at 102 MHz, approx. 4.4 V at 95.1 MHz, and approx. 2.7 V at 87.3 MHz.

# AM-Abgleichanweisung - AM-Alignment Instructions



AM-Abgleich 1) Achtung! Vor dem Abgleich FM-Abgleichanweisung Pkt. a), b), c) und d) beachten. Bedingungen: Lautstärkeeinsteller zurückgedreht, Tonregler am rechten Anschlag. Beim Abgleich das Eingangssignal so klein halten, daß die Regelung noch nicht anspricht. Lautsprecher eingebaut.

Reihenfolge des Abgleichs	Bereich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	Einspelsung und Meßaufbau	L- Ab- gleich	Skalen- zeiger	Meßs Frequenz	ender Modulation	C- Ab- gleich	Anzeige
ZF	М	Rechts- anschlag (Drehko ausgedreht)	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Meßsender (Ri 60 Ohm) abge- schlossen an TP 1 und Masse. L 303 u. L 306 mit je 180 Ohm bedämpfen. Nach ZF-Abgleich Be- dämpfung entfernen.	L 601 L 305 L 304 L 302 L 301	_	-	_	_	Max. NF (mit NF- Röhren- voltmeter an <b>TP 5</b> und Masse
Oszillator M	М	Links- anschlag	510 kHz	п	Meßsender über 5 k an <b>TP 1</b> und Masse oder über Kunstan- tenne an Antennen- buchse	L 313	Rechts- anschlag (Drehko ausgedreht)	1620 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 336	n
Oszillator L	L	(Drehko eingedreht)	_	11	n	_	,	275 kHz	72	C 329	n
Oszillator K 2	K 2		5,75 MHz	59	11	L 314 3)	_	_	_	_	11
Oszillator K 3	K 3		14,75 MHz	51	**	L 315 3)	_	_	-	_	
Ferritstab M	М		555 kHz	n	н	L 2	Mit Drehko Frequenz	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 315	71
Ferritstab L	L	Mit Drehko Frequenz aufsuchen	165 kHz	11	37	L1	aufsuchen	250 kHz	11	C 310	11
Eingang K 2	K 2		6 MHz	"	11	L 310 <sup>3</sup> )	_	_		_	"
Eingang K 3	К 3		15 MHz	11	п	L 311 3)	_	_	-		**
5 kHz Sperrkr.	М	_	5 kHz	_	5 kHz Generator an <b>TP 4</b> und Masse	L 308 <sup>3</sup> )	_	-	_	_	Min. Output

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es ist zu empfehlen, den Abgleich mit Wobbler und Oszillograph durchzuführen (Oszillograph an TP 4 und Masse). Abgleich auf maximale Kurvenhöhe und Kurvensymmetrie. <sup>2</sup>) Abgleich auf das erste Maximum vom Spulenfuß aus gesehen). <sup>3</sup>) Abgleich auf das erste Maximum (vom Spulenhals aus gesehen).

AM alignment 1) Note. Before commencing alignment, note points a) b) c) and d) of the FM alignment instructions. Requirements: volume control set to minimum volume, tone control at right-hand stop. While aligning keep the signal input so low that the AGC does not yet respond. With loudspeaker built-in.

Sequence of the alignment	Waveband	Dial pointer	Signal g	enerator Modulation	Connections and test set-up	L- adjust- ment	Dial pointer		enerator Modulation	C- adjust- ment	Adjust for	
IF	М	at right- hand stop (tuning gang fully opened)	460 kHz	AM 30 % 400 Hz	Connect signal generator (Ri 60 ohms) terminated to TP 1 and ground. Dampen L 303 and L 306 each with 180 ohms. After the IF alignment remove damping.	L 601 L 305 L 304 L 302 L 301	-	_	_	_	max. AF (with AF-VTVM connected to TP 5 and ground)	
Oscillator MW	М	at left- hand stop (tuning gang fully closed)	510 kHz	"	Connect signal generator via 5 k to <b>TP 1</b> and ground or via artificial antenna to antenna socket.	L 313	at right- hand stop (tuning gang fully opened)	1620 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 336	17	
Oscillator LW	L				275 kHz	17	C 329					
Oscillator SW 2	SW 2			,	,	5.75 MHz		"	L 314 3)	_	_	_
Oscillator SW 3	SW 3		14.75 MHz	,,	"	L 315 3)	-	_	_	_	17	
Ferrite rod MW	M	locate frequency	555 kHz	27	21	L 2	locate freq. with	1500 kHz	AM 30 % 400 Hz	C 315	п	
Ferrite rod LW	L	with variable capacitor	165 kHz	,,	21	L1	var. cap.	250 kHz	,,	C 310	11	
Input SW 2	SW 2		6 MHz	"	"	L 310 3)	_	-		_		
Input SW 3	SW 3		15 MHz		31	L 311 3)	_	-	_	_	"	
5 kHz rejector circuit	М	-	5 kHz	_	Connect 5 kHz signal generator to <b>TP 4</b> and ground.	L 308 <sup>3</sup> )	-	-	-	-	min. outpu	

1) It is advisable to perform the alignment with sweep generator and oscilloscope (with oscilloscope connected to TP 4 and ground). Adjust for maximum gain and for symmetry of response curve. 2) Align for the first maximum (viewed from base of coil). 3) Align for the first maximum (viewed from neck of coil).

